MANUAL DE INSTRUÇÕES

1 - Desligue o Vídeo Porteiro e Monitores Adicionais (caso existam) da tomada

2 - Emende o Cabo Paralelo no rabicho (conector) do vídeo porteiro e parafuse no borne do interfone extensão de forma paralela, (1 do monitor no 1 do interfone e 2 do monitor no 2 do interfone). O conector 3 do interfone não será usado.

3 - Ligue o Vídeo Porteiro e os Monitores Adicionais (caso existam) na tomada.

Aquisição do cabo correto - Cabos de Comunicação

Verifique a distância entre o Painel Externo do Vídeo Porteiro até o local onde o Interfone será instalado.

Distância de até 50 Metros

Cabo paralelo 2x0.5mm²

Distância até 100 Metros

Cabo paralelo 2x1.0mm²

Monitor Interno
PT-2000 / PT-2001



Interfone Adicional
PT-2010

Cabo Paralelo
Faça a ligação de forma paralela,
(1 do monitor no 1 do interfone e 2 do monitor no 2 do interfone)

Não utilize o conector 3